

ALFA Spyder	MONTAGEANLEITUNG	
	DJH - Roadsterbügel	

1) Lieferumfang

- 2 Buegel
- 4 Schrauben
- 4 Muttern
- 8 Unterlegscheiben
- 2 Montageplatten mit Schrauben

2) Werkzeug

Sie benötigen, 2x 10er Ringschlüssel und einen 6er Bohrer *Akkuschrauber*

3) Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit und sorgen Sie für gutes Licht!

4) Pflegehinweis

Edelstahl laeuft mit der Zeit an. Daher empfehlen wir mit unserem Edelstahlreiniger einmal im Jahr die Oberflaeche nachzupolieren und aufzufrischen.

5) Ausbau der Originalteile

1. Öffnen Sie das Dach
2. Klappen und schieben Sie die beiden Sitze nach vorne.
3. Entfernen Sie die Schutzleiste
4. Ziehen Sie die beiden aeusseren Duebel links und rechts heraus.

6) Einbau der Anbauteile

1. Legen Sie die Buegel auf die Bordwand und schrauben Sie diese daran
2. Bohren Sie die unteren Loecher und befestigen Sie den Buegel mit Hilfe der Montageplatte von hinten
3. Nun ziehen Sie alle Schrauben fest an
4. Bei der anderen Seite verfahren Sie genauso
5. Jetzt befestigen Sie die Schutzleiste
6. Super, Sie haben es geschafft.
7. Jetzt kann der Roadster-Spass beginnen!

