

Chrysler

MONTAGEANLEITUNG

Crossfire

DJH - Überrollbügel



1) Lieferumfang

- 1 linker Bügel
- 1 rechter Bügel
- 1 TÜV-Bescheinigung

2) Werkzeug

Sie benötigen einen 8 oder 15, 25er Torx sowie einen 10er und 13er Ringschlüssel

3) Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit und sorgen Sie für ordentliches Licht!

4) Pflegehinweis

Edelstahl läuft mit der Zeit an. Daher empfehlen wir mit einem Edelstahlreiniger einmal im Jahr die Oberfläche wieder nachzupolieren und somit aufzufrischen.

5) Ausbau der Originalteile

1. Öffnen Sie das Dach
2. Demontieren Sie die beiden Halter (Bild 1)
3. Entfernen Sie die Pilzkopfhalter (Bild 2)
4. Demontieren Sie die Dreieckshalter (Bild 3)
5. Ziehen Sie die Ablagetasche heraus (Bild 4)
6. Ziehen Sie die vordere Abdeckung ab (Bild 5)
7. Drücken Sie den Teppich nach vorne (Bild 6)
8. Demontieren Sie die Stabilisierung (Bild 7)
9. Schrauben Sie alle Schrauben raus (Bild 8)
10. Drehen Sie die 10er Schraube raus (Bild 9)
11. Heben Sie die Bügel heraus

6) Einbau der Anbauteile

1. Original Bügel raus - DJH-Bügel rein!
2. Jetzt legen Sie die Bügelabdeckung wieder auf und überprüfen Sie die Passform
3. Stellen Sie die Bügel genau auf den Bedarf ein. Sie können durch die Langlöcher diese leicht justieren
4. Die Abdeckung drücken Sie fest bis an die Bügel und schrauben dann die 10er Schrauben wieder fest
5. Nachdem Sie zufrieden sind, ziehen Sie alle Schrauben wieder ordentlich fest
6. Nun setzen Sie alle Teile wieder zusammen
7. Super Sie haben es geschafft! (Bild 10)
8. Jetzt kann der Roadster-Spass beginnen!



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10