

# MONTAGEANLEITUNG D.J.H - Glaswindschott

## FORD - StreetKA



### 1) Lieferumfang:

- 1 D.J.H-Glaswindschott
- 8 Befestigungsschlaufen
- 10 Dämpfaufkleber

### 2) Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit.  
Die Montage erfolgt reibungsloser mit einer 2. Person,  
die das einsetzen der Scheibe mit unterstützt.  
Die Schutzfolie ist erst nach erfolgter Montage zu entfernen.  
**!!!ACHTUNG!!!**

**Bei entfernen der Folie erlischt Ihr Rückgaberecht.**

### 3) Pflegehinweis

Reinigen Sie die Scheibe mit einem weichen fuselfreien Tuch.  
**TIP: Wir empfehlen unser Glasschott-Reinigungs-Set,  
bestehend aus spezial Reiniger und Microfasertuch.**

### 4) Einbau der Anbauteile

1. Kleben Sie zwei Dämpfer mittig 2 cm vom unterem Rand angefangen an den Bügel.
2. Kleben Sie die anderen 3 Dämpfer ebenfalls mittig an.
3. Legen Sie die Scheibe ein.
4. Befestigen Sie die Scheibe mit Hilfe der 8 Schlaufen.
5. Ziehen Sie erst nach Prüfung die Schutzfolie ab
6. Prüfen Sie nochmals die optimale Position der Scheibe und den strammen Sitz der Befestigungsschlaufen.
7. Fertig-jetzt kann der zuglose Roadster-Spaß beginnen!

