

SLK
171

MONTAGEANLEITUNG

DJH - Finnen



1) Lieferumfang

2 kurze Finnen 180mm
4 lange Finnen 200mm
12 Edelstahlschrauben

2) Werkzeug

Sie benötigen einen 20 Torx und ein Metermass

3) Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit und sorgen Sie für ordentliches Licht!

4) Pflegehinweis

Bitte setzen Sie dem Material keiner Saeure oder scharfen Reinigern aus! Edelstahl läuft mit der Zeit an. Daher empfehlen wir mit einem Edelstahl-reiniger einmal im Jahr die Oberfläche wieder nachzupolieren und somit aufzufrischen.



5) Ausbau der Originalteile

1. Öffnen Sie die Motorhaube
2. Schrauben Sie die Abdeckung auf der Fahrerseite ab

6) Einbau der Anbauteile

1. Von aussen beginnen Sie mit der kurzen Finne mit einem Abstand von 7 cm oder 9tes ovales Loch
2. Mit einem Abstand von 9,5cm oder 20te Loch, befestigen Sie eine lange Finne
3. Wieder mit einem Abstand von 9,5cm oder 32te Loch, befestigen Sie die innere lange Finne.
4. Jetzt haben Sie einen Abstand von der letzten Finne bis Kante von 6cm oder 7 ovale Loecher!
5. Nachdem Sie zufrieden sind, ziehen Sie alle Schrauben ordentlich fest
6. Jetzt kann der Roadster-Spass beginnen

