

SLK
171

MONTAGEANLEITUNG

DJH - Windstop zwischen den Bügeln



1) Lieferumfang

- 1 Glas-Windstop
- 1 Bohrschablone
- 1 Windstop-Halter
- 4 Schrauben



2) Werkzeug

- Sie benötigen, 15, 30, 40er Torx
- und ein 10er Ringschlüssel, Klebeband
- Teppichmesser oder Stichsäge



3) Vorbereitung

- Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend
- Zeit und sorgen Sie für ordentliches Licht!

4) Pflegehinweis

- Reinigen Sie die Scheibe mit einem weichen
- fuselfreien Tuch.



5) Ausbau der Originalteile

- 1. Öffnen Sie das Dach
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung der Bügel
- (Bild 1)

6) Einbau der Anbauteile

- 1. Schrauben Sie die beiden Schrauben in der
- Mitte heraus
- 2. Legen Sie über die Löcher ein Blattpapier
- und durchstossen die Löcher (Bild 2)
- 3. Legen Sie auf die Ablage die Bohrschablone
- und bohren Sie an den beiden Kreuzungs-
- markierungen durch die Abdeckung
- Bitte achten Sie auf die Richtung!
- 3a. Oder! Auf der Rückseite der Abdeckung
- sehen Sie die Zylinderhalter links und
- rechts-genau an der Rundung an der
- Kante entlang (Bild 3)
- 4. Zeichnen Sie die Schnittkante an
- 5. Mit Hilfe eines Klebebandes verbinden Sie
- die äusseren Bohrungen (Bild 5)
- 6. Jetzt schneiden oder sägen Sie die
- Anzeichnung aus (Bild 6)
- 7. Entfernen Sie auf der Rückseite die
- störenden Plastikverstärkungen (Bild 7)
- 8. Schleifen Sie den Krat ab (Bild 8)
- 9. Montieren Sie die Abdeckung und stecken
- die Scheibe in die Halterung
- 10. Ziehen Sie vom Kofferraum her die
- Schrauben fest (Bild 9)
- 11. Die Biegung der Scheibe muss nach vorne
- gehen (Bild 10)
- 12. Jetzt kann der Roadster-Spass beginnen!

