


Chrysler Crossfire	MONTAGEANLEITUNG	
	DJH - Glas-Windstop	

1) Lieferumfang:

- 1 Glas-Windstop
- 2 Edelstahl-Schrauben
- 1 TÜV-Bescheinigung

2) Werkzeug:

- 25 Torx und einen Kreuzschlitzschraubendreher

2) Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit.  
Die Schutzfolie ist erst nach erfolgter Montage zu entfernen.

**!!!ACHTUNG!!!**

Bei entfernen der Folie erlischt Ihr Rückgaberecht.

3) Pflegehinweis

Reinigen Sie die Scheibe mit einem weichen fuselfreien Tuch.

TIP: Wir empfehlen unser Glasschott-Reinigungs-Set,  
bestehend aus Spezialreiniger und Microfasertuch.



4) Ausbau der Originalteile

- 1. Öffnen Sie das Dach
- 2. Schrauben Sie die beiden Torx-Schrauben aus der Abdeckung

5) Einbau der Anbauteile

- 1. Legen Sie das Windstop an die Abdeckung mit der Biegung "nach hinten"
- 2. Schieben Sie die Halter in das Windstop und schrauben diesen mit den mitgelieferten Edelstahl-Schrauben fest
- 3. Fertig! Jetzt kann der zuglose Roadster-Spess beginnen!

