

BMW Z4

MONTAGEANLEITUNG

DJH - Überrollbügel



1) Lieferumfang

- 1 linke Bügelblende
- 1 rechte Bügelblende
- 4 Gummiringe
- 2 Gummikeder
- 4 BMW Kunststoffkappen
- 1 TORX T20

2) Werkzeug

Sie benötigen, den beiliegenden Torx, Schraubendreher, Messer o. Schere

3) Vorbereitung

Nehmen Sie sich für den Einbau ausreichend Zeit und sorgen Sie für ordentliches Licht!

4) Pflegehinweis

Edelstahl läuft mit der Zeit an. Daher empfehlen wir mit einem Edelstahlreiniger einmal im Jahr die Oberfläche wieder nachzupolieren und somit aufzufrischen.

5) Ausbau der Originalteile

1. Öffnen Sie das Dach
2. Wenn Sie das Netzwindstott haben, entfernen Sie die 4 Kunststoffkappen der Halterungen. Am besten Sie stechen mit einem kleinen Schraubendreher ein und ziehen diese heraus (Bild 1), keine Angst 4 neue Kunststoffkappen sind dabei!
3. Entfernen Sie die Kunststoffkappen (Bild 2). Unterhalb der Biegung finden Sie eine Schraube, diese ist mit dem mitgelieferten Torx Schlüssel zu entfernen. Jetzt lassen sich die Bügelblenden mit geringer Gewalt entfernen. Demontieren Sie die Halterung der Bügelblenden.

6) Einbau der Anbauteile

1. Wenn Sie die Windstops montieren wollen, so legen Sie diese jetzt ein. Wenn Sie das Netzwindstott montieren wollen, müssen Sie die inneren Schrauben bei den linken + rechten Bügelblenden herausdrehen (Bild 3)
2. Jetzt schneiden Sie die Gummiringe nach Vorlage der Originalen durch bzw zu.
3. Setzen Sie nun die Vorderseite der Bügelblende ein (Bild 5).
4. Schieben Sie die Hinterseite darauf und fixieren Sie die obere Schraube (Bild 6).
5. Montieren Sie die Windstott-Halter mit den originalen Schrauben (Bild 7).
6. Führen Sie den Gummikeder ein, ggf verringern oder erhöhen Sie den Spalt (Bild 8)
7. Schrauben Sie die Schrauben fest (Bild 9).
8. Bringen Sie das Netzwindstott an (Bild 10).
9. Super Sie haben es geschafft!
Jetzt kann der Roadster-Spass beginnen!

